

Scheda tecnica

Dotazione Luci Standard (vedi mappa DMX allegata)

- 3 Dimmer 6Ch x 2Kw
(2 sul ballatoio anteriore e 1 su quello posteriore)
- 1 Mixer 24+24 canali
(4 x 24 scene programmabili, in regia)
- 15 proiettori PC 1Kw
- 3 sagomatori
- 2 PAR64 1Kw
- 6 PAR LED RGBW
- 2 architetturali LED RGB
- 1 scanner SGM Victory250







Dotazione Audio Standard


- 4 x 400W casse amplificate Peavey
(sotto il ballatoio anteriore)
- 4 x 100W lunette passive
(a bordo palco con amplificatore in regia)
- 2 x 100W monitor amplificati (mobili sul palco)
- 1 Mixer 13 canali
(5 mono mic/line + 4 stereo line, in regia)
- Ciabatta audio 8 canali
(a bordo palco, cablata alla regia)
- 1 lettore CD standard (NO MP3)
- 2 microfoni panoramici 'tartarughe' Shure
- 1 radiomicrofono 'gelato' di servizio

Regia cablata, al centro dietro alla platea

T E A T R O
PANETTONI

Legenda

-  sagomatore
-  proiettore PC 1Kw
-  architetturale LED
-  PAR (64-1kw oppure LED)
-  scanner Victory250
-  cassa acustica (400w)



Mappa DMX

Canale	Descrizione	Funzione	Posizione
1	2 x PC	Zona centrale avanti	Americana
2	PC	Bollo Centro	Americana
3	PC	Bollo SX	Americana
4	2 x PC	Piazzato SX	Americana
5	2 x PC	Piazzato DX	Americana
6	PC	Bollo DX	Americana
7	-	(non utilizzato)	-
8	2 x Quarzina	Luce Sala	Ballatoio Avanti
9	2 x PC	Piazzato Dietro	Ballatoio Avanti
10	Sagomatore	Generico SX	Ballatoio Avanti
11	Sagomatore	Generico Centro	Ballatoio Avanti
12	Sagomatore	Generico DX	Ballatoio Avanti
13	2 x PC	Taglio Dietro/Controluce	Ballatoio Dietro
14	2 x PAR64	Controluce	Ballatoio Dietro
15	2 x PC	Taglio Centro	Corridoio alto
16	-	(non utilizzato)	-
17	4 x FARI LED	% ROSSO	Americana
18		% VERDE	
19		% BLU	
20		% BIANCO	
21		(vedi manuale)	
22		(vedi manuale)	
23		(vedi manuale)	
24		Master	

Canale	Descrizione	Funzione	Posizione
25	2 x PAR LED (Taglio dietro o Controluce)	% ROSSO	Ballatoio Dietro
26		% VERDE	
27		% BLU	
28		% BIANCO	
29	2 x PAR LED (Fondale o Controluce)	% ROSSO	Ballatoio Dietro
30		% VERDE	
31		% BLU	
33		% BIANCO	
32	-	(non utilizzato)	-
34	-	(non utilizzato)	-
35	-	(non utilizzato)	-
36	-	(non utilizzato)	-
37	-	(non utilizzato)	-
38	-	(non utilizzato)	-
39	-	(non utilizzato)	-
40	-	(non utilizzato)	-
41	SCANNER	Master	Ballatoio Avanti
42		Colori	
43		Gobo	
44		Shutter	
45		Movimento ORIZZ	
46		Movimento VERT	
47		(vedi manuale)	
48		(vedi manuale)	